

ISTRUZIONI PER L'USO


Faretto LED 30 W

Proiettore LED 30 W

Modello no:



Attenzione. Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di operare.

 Avvertenza: per evitare lesioni gravi o la morte a causa di scosse elettriche o incendi

1. La lampada **DEVE** essere usata in condizioni asciutte
2. Scollegare **sempre** l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione o l'ispezione della lampada per qualsiasi motivo
3. La lampada è adatta per uso interno ed esterno
4. Questo apparecchio è destinato all'uso come illuminazione generale, **NON** caricare l'apparecchio in presenza di gas infiammabili o esplosivi.
5. **Non guardare mai direttamente nella fonte di luce.** I LED sono estremamente luminosi e possono danneggiare gli occhi con un'esposizione prolungata.
6. **Stare lontano** da calore eccessivo o fiamme.
7. **NON** gettare le batterie vuote nel fuoco. Le batterie al litio possono essere smaltite nel normale sistema di rifiuti urbani.
8. **NON** tentare di aprire o riparare il pacco batteria
9. **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Batteria al litio	Output	8000 mAh, 3.7 V
Luminosità	Low	1500 Lumen
	High	2900 Lumen
LED		30 W COB

ISTRUZIONI DI CARICO

IMPORTANTE: Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo per massimizzarne la durata e il tempo di funzionamento.

ATTENZIONE: Non coprire il dispositivo mentre è in carica.



1. Il dispositivo viene fornito con un cavo USB Type-C e un caricatore 5V2A per la ricarica, l'estremità del cavo può essere collegata a qualsiasi porta USB 5V per la ricarica.
2. Aprire il coperchio morbido sul retro della luce per esporre il foro Type-C, quindi collegare la spina Type-C all'estremità del cavo per iniziare la ricarica.
3. Durante la carica l'indicatore lampeggerà e quando sarà completamente carica tutti e 4 gli indicatori saranno verdi, il ciclo di carica può richiedere fino a 4,5-5 ore a seconda della capacità della batteria prima della carica e la corrente in ingresso al caricatore.

USARE LA LUCE COME UN POWERBANK PER CARICARE I TUOI DISPOSITIVI

La luce ha una presa USB per caricare altri dispositivi. altri dispositivi

- 1) Collegare il cavo alla porta di uscita USB
- 2) Collegate l'altra estremità del cavo al vostro Telefono cellulare, tablet o altra batteria USB, max. 5V2A

OPERAZIONE

Premere l'interruttore sul retro della lampada, premerlo una volta per la bassa luminosità, un'altra volta per l'alta luminosità, premere l'interruttore una terza volta spegne la luce.




L'angolo di luce è completamente regolabile di 360°, può anche essere montato con la sospensione del treppiede

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.


Rimuovere lo sporco e la sporcizia man mano che si accumula. Usare un panno morbido e umido e del sapone se necessario. Non immergere mai nessuna parte della lampada in un liquido per pulirla. Non usare solventi come benzina, trementina, ecc. per pulire l'unità. La lampadina di questa lampada non è sostituibile; quando la lampadina raggiunge la fine della sua vita, l'intera lampada deve essere sostituita.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

 I rifiuti elettronici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Si prega di riciclare il dispositivo quando possibile. Controlla con la tua autorità locale per le istruzioni di riciclaggio.



Steinermann AG
Wilerstrasse 2180
CH-9230 Flawil / SG
www.steinermann.ag

Istruzioni in

www.steinermann.ag