

ASPHALT™

RECHARGEABLE
FOLDABLE COMPACT SLIMLIGHT

ISTRUZIONE



 **Steinemann**

Steinemann AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil / SG
www.steinemann.ag

Manuali in

DE IT FR su:
www.steinemann.ag

Art. 940000873

IT ISTRUZIONI PER L'USO



Molte grazie per aver scelto un prodotto "ASPHALT".
Con le seguenti istruzioni, vorremmo aiutarvi a ottenere le migliori funzioni della vostra nuova luce.
Conservate questo manuale di istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

DATI TECNICI

Fonte di luce	COB LED ad alta potenza - Luce principale (anteriore) COB LED ad alta potenza - Luce principale (posteriore) SMD LED ad alta potenza - Luce superiore
Potenza luminosa	ca. 300 lm - Luce principale (anteriore) a piena potenza ca. 100 lm - Luce principale (anteriore) modalità ECO ca. 200 lm - Luce principale (posteriore) modalità a piena potenza ca. 80 lm - Luce superiore
Tempo di funzionamento	ca. 3h - Luce principale (anteriore) modalità a piena potenza ca. 6h - Luce principale (anteriore) modalità ECO ca. 3h - Luce principale (posteriore) modalità a piena potenza ca. 5h - Luce superiore
Specifiche della batteria	Li-Ion 3.7 V, 1100 mAh, 4.07Wh
Tempo di ricarica	ca. 3 h
Ingresso di ricarica	DC 5V 1A
Grado di protezione	IP54, IK 07
Temperatura d'esercizio	10°C a +40°C

ATTENZIONE

- Non aprire il dispositivo.
- Non guardare direttamente nella lampada che emette luce - Rischio di lesioni agli occhi!
- Non utilizzare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estreme.
- Temperatura di funzionamento, da -10°C a +40°C.
- Tenere lontano dai bambini! I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio!

PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO E DI CARICA

- Modalità di funzionamento
 - Premere l'interruttore la prima volta, la luce superiore si accende.
 - Premere l'interruttore per la seconda volta, la luce principale (anteriore) passa alla modalità ECO.
 - Premere l'interruttore per la terza volta, la luce principale (anteriore) passa alla modalità a piena potenza.
 - Premere l'interruttore per la quarta volta, la luce principale (posteriore) passa alla modalità a piena potenza.
 - Premere l'interruttore per la quinta volta, l'intera luce si spegne.
- Processo di carico
 - Spegner la lampada e collegare con il cavo USB e il caricatore durante la ricarica.
 - L'indicatore della batteria lampeggia durante la carica.
 - L'indicatore della batteria rimarrà acceso al termine della ricarica.
 - Se l'indicatore della batteria non si accende, rimuovere il caricatore e riprovare.
 - Utilizzare sempre e solo il caricabatterie raccomandato per caricare la lampada. L'uso di un caricatore NON raccomandato può portare ad un incendio e distruggere la lampada.
 - Prima di mettere in servizio la lampada manuale per la prima volta, caricarla per 4-5 ore.
 - Caricare completamente la lampada manuale prima di conservarla per un periodo più lungo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare l'apparecchio in caso di danni all'involucro, alla spina o al cavo. Consultate il vostro specialista locale autorizzato!
- Non aprire l'apparecchio! I lavori di riparazione e la sostituzione della batteria ricaricabile devono essere eseguiti solo da elettricisti.
- Eseguire le operazioni di pulizia solo quando la spina di rete è staccata dalla corrente!
- Sussiste il rischio di cortocircuito. Le riparazioni dell'apparecchio possono essere eseguite solo da persone autorizzate e addestrate. Rivolgersi alla filiale autorizzata più vicina.
- Proteggere la batteria dal calore, ad esempio dalla luce solare intensa e continua, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità. Pericolo di esplosione.
- Se la batteria è danneggiata o non utilizzata correttamente. Dalla batteria possono fuoriuscire liquidi. Evitare il contatto con questi. I fluidi della batteria che fuoriescono possono provocare irritazioni alla pelle o ustioni. Sciacquare off con acqua in caso di contatto. Se il fluido entra negli occhi, assicurarsi di chiedere aiuto medico.
- La lampada non può essere appoggiata sulla superficie luminosa mentre è accesa.

Protezione dell'ambiente

- Il dispositivo non deve essere gettato nei normali rifiuti domestici in nessun caso.
- Smaltire il dispositivo tramite un centro di smaltimento autorizzato o la vostra struttura comunale di smaltimento dei rifiuti.



Osservare le norme vigenti in materia. In caso di dubbio, contattare il proprio centro di smaltimento. Smaltire tutti i materiali di imballaggio in un centro di smaltimento ecologico. Le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Restituire le batterie ricaricabili usate al proprio rivenditore o consegnarle a un centro di raccolta delle batterie.



GARANZIA

- L'apparecchio ha una **GARANZIA** di due anni contro i difetti di fabbricazione o dei materiali. La garanzia non si applica ai danni al dispositivo derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

Soggetto a modifiche tecniche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa.